
# MANUAL DE USO

035.3DR MULTICROSS 3D COMPACT ROJO 035.3DG MULTICROSS 3D COMPACT VERDE 035.4DG MULTICROSS 4D COMPACT VERDE




**ES** ESPAÑOL


¿Le gustaría consultar este manual en su idioma?


Consulte la última página de este manual



# **VISIÓN GENERAL**








# CAJA

- 01 Interruptor de encendido/apagado / Bloqueo de péndulo
- 02 Ventana láser
- 03 Conector USB tipo C
- 04 Tapa del alojamiento de la batería
- 05 Teclado
- 06 Montaje de rosca de 1/4"

# **■ TECLADO**

- A Botón Modo brillo/receptor / Botón de encendido
- B Botón Líneas horizontales
- C Botón Líneas verticales
- D Indicador del modo receptor
- E Indicador del bloqueo de péndulo
- F Indicador de batería



# **SEGURIDAD**

Lea las instrucciones de seguridad que figuran en el folleto que se suministra con el equipo.

RADIACIÓN LÁSER - Producto láser de clase 2. - No mire fijamente al haz.

# **BATERÍA**

La batería se puede cargar directamente en el equipo mediante el conector USB tipo C [03] utilizando un cable USB tipo C o el cargador de batería.

Utilice siempre el cargador o adaptador suministrado por el fabricante.

Si no va a utilizar el láser durante un periodo prolongado, retire la batería y guárdela en un lugar seco y a temperatura ambiente.

La mejor temperatura de carga es de 0 °C a 20 °C (32 °F - 68 °F).

La herramienta láser puede alimentarse directamente mediante un cable USB tipo C.

#### **PRIMER USO**

- · Retire cualquier película protectora si la hubiera.
- · Cargue completamente la batería de iones de litio (Li-lon) al menos 8 horas antes del primer uso.
- · Abra la tapa del alojamiento de la batería [04] y coloque la batería Li-lon.

# **FUNCIONAMIENTO**

# ■ MODO AUTONIVELANTE



 Coloque el bloqueo del péndulo [04] en la posición de «desbloqueo» (candado abierto) para desbloquear el péndulo y encender el láser.

El láser se autonivelará.





El equipo se autonivela en un rango de aproximadamente 4°. Asegúrese de que el instrumento no se encuentre en una pendiente que supere este límite.





Si la inclinación supera los 4°, las líneas láser parpadearán rápidamente y el láser empezará a pitar.

 Para apagar el láser, coloque el bloqueo de péndulo [04] en la posición de «bloqueo» (candado cerrado). El láser se apaga y el péndulo se bloquea de nuevo.

# ■ MODO DE PENDIENTE MANUAL

Con los equipos Multicross 3D Compact/ Multicross 4D Compact, es posible ajustar las pendientes manualmente.

Con el modo de pendiente manual activado las líneas láser se proyectan con el péndulo bloqueado. Esto le permite proyectar líneas inclinadas bajo el ángulo que necesite.



- · Asegúrese de que el bloqueo de péndulo [04] esté en la posición de «bloqueo».
- Encienda el láser manteniendo pulsado el botón de encendido [A] durante aprox. 3 segundos.

Las líneas láser se encienden con el péndulo bloqueado.

Ahora, la línea láser puede ajustarse a la pendiente deseada posicionando el equipo en consecuencia.

#### NOTA

Tenga en cuenta que en el modo de pendiente manual, las líneas láser no están niveladas. Como recordatorio, la línea láser parpadeará brevemente cada 10 segundos.

 Para apagar el láser en modo de pendiente manual, vuelva a mantener pulsado el botón de encendido [A] durante 3 segundos o cambie el bloqueo de péndulo [04] a la posición de «desbloqueo» y vuelva a la posición de «bloqueo».

# INFORMACIÓN ÚTIL

En el modo de pendiente manual, cuando todas las líneas láser están apagadas, pero los indicadores siguen encendidos, el láser se apagará automáticamente tras unos 3 minutos de inactividad.

# SELECCIÓN DE LÍNEAS HORIZONTALES Y VERTICALES ESPECÍFICAS

Es posible que no siempre necesite todas las líneas láser, por lo que resulta útil activar solo las necesarias. Para ello, puede activar o desactivar unas líneas láser específicas según su preferencia.






 Pulse el botón Líneas horizontales [B] para activar las líneas horizontales que desee utilizar.

# **NOTA**

Le aconsejamos que fije la línea horizontal a su altura de trabajo.



 Pulse el botón Líneas verticales [C] para activar las líneas verticales que desee utilizar.

# **ATENCIÓN**

Si en el lugar de trabajo hay mucha luz (por ejemplo, en exteriores), puede ser necesario usar el receptor láser.

# MODO RECEPTOR / MODO BRILLO

Al encender el láser, tanto en modo autonivelación como en modo pendiente manual, se activa el modo receptor (de pulso) y el indicador correspondiente [D] se enciende. En este momento, las líneas láser pueden ser captadas por un receptor láser.



Pulse el botón Modo brillo/receptor [A] para activar el modo brillo.

Cuando este modo está activo, las líneas láser brillan más y resultan más visibles. Cuando ya no se pueda utilizar el receptor, el indicador [D] se apagará.

 Pulse de nuevo el botón Brillo/receptor [A] para volver a activar el modo receptor (de pulso).

#### NOTA

Todos los láser Futech utilizan 10 Khz como frecuencia en modo receptor. Solo son compatibles los receptores con capacidad de detectar líneas láser a 10 KHz.

Se reserva el derecho a posibles erratas. Es posible que las imágenes no sean estrictamente fieles. Todas las características, funciones y demás especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación alguna.

# C€ ® K

#### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Futech (Bélgica) declara bajo su responsabilidad que el producto:

- 035.3DR, MULTICROSS 3D COMPACTO ROJO
- 035.3DG, MULTICROSS 3D COMPACTO VERDE
- 035.4DG, MULTICROSS 4D COMPACTO VERDE

cumple con los requisitos de las siguientes normas

#### DIRECTIVA EMC 2014/30/UE:

- EN IEC 61326-1: 2021
- EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1:2021
- FN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

#### DIRECTIVA 2011/65/UE (RUSP)

- IEC 62321-3-1-2013
- IEC 62321-5-1.201
- IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
- IEC 62321-7-1:2015
- IEC 62321-7-2:2017

# ANSI C63.4-2014

- FCC 47 CFR PARTE 15 SUBPARTE B:2022

#### E.C.R. 2016 - UK SI 2016 No. 1091

- BS EN IEC 61326-1:2021
- BS EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- BS EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

En Lier (Bélgica), a 29 de enero de 2024 Patrick Waûters

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

	035.3DR MC3D COMPACT ROJO	035.3DG MC3D COMPACT VERDE	035.4DG MC4D COMPACT VERDE
Visibilidad			
Precisión	± 2 mm / 10 m	± 2 mm / 10 m	± 2 mm / 10 m
Rango con receptor	hasta 2 x 120 m	hasta 2 x 150 m	hasta 2 x 150 m
Rango autonivelador	± 4°	± 4°	± 4°
Nivelación	Nivelación de péndulo	Nivelación de péndulo	Nivelación de péndulo
Función de pendiente	Manual (mediante bloqueo de péndulo)	Manual (mediante bloqueo de péndulo)	Manual (mediante bloqueo de péndulo)
Rosca de trípode	1/4"	1/4"	1/4"
Longitud de onda láser	635 nm, <1 mW	520 nm, <1mW	520 nm, <1mW
Clase de láser	Clase 2	Clase 2	Clase 2
Tiempo en servicio	25 h → 8 h (con UNA → TODAS las líneas láser encendidas)	25 h → 8 h (con UNA → TODAS las líneas láser encendidas)	25 h → 8 h (con UNA → TODAS las líneas láser encendidas)
Alimentación	Batería de iones de litio de 7,4 V y 2600 mAh	Batería de iones de litio de 7,4 V y 2600 mAh	Batería de iones de litio de 7,4 V y 2600 mAh
Cargador	Entrada: 5 V=2 A Salida: 500 mA	Entrada: 5 V=2 A Salida: 500 mA	Entrada: 5 V=2 A Salida: 500 mA
Conector	USB tipo C	USB tipo C	USB tipo C
Tiempo de carga	Alrededor de 6 h	Alrededor de 6 h	Alrededor de 6 h
Protección	IP54	IP54	IP54
Dimensiones (profundidad x ancho x alto)	135 x 86 x 110 mm	135 x 86 x 110 mm	135 x 86 x 132 mm
Peso	0,541 kg	0,541 kg	0,601 kg

	035.3DR MC3D COMPACT ROJO	035.3DG MC3D COMPACT VERDE	035.4DG MC4D COMPACT VERDE
Humedad máx. de servicio	90 %	90 %	90 %
Temperatura de servicio	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +70 °C	-20 °C ~ +70 °C

# **MANUAL DE USO**

# otros idiomas:

DA	DANSK
	DEUTSCH
ES	ESPAÑOL
ET	EESTI KEEL
FI	SUOMEN KIELI
FR	FRANÇAIS
ıs	ÍSLENSKA





