



Kotelo

1. Kohdetta ylempänä
2. Kohde
3. Kohdetta alempana
4. Kupla
5. Vastaanottokenttä
6. Virtapainike
7. Summerin painike
8. Tarkkuus
9. Summeri-kaiutin

Käyttö

1. Kytke laserlaite vastaanottotilaan.
Katso laserlaitteesi käyttöopasta.
2. Kiinnitä vastaanotin seinään tai varteen ja varmista, että vastaanotin pystyy havaitsemaan laserlinjan vastaanottokentässä.
 - Kun laserlinja havaitaan vastaanottokentän alaosassa (kohde laserlinjan yläpuolella), vastaanottokentän (5) vieressä oleva ylempi merkkivalo (1) syttyy. Toistuva "piip-piip-piip" -ääni kuuluu vain, jos äänitila on aktivoitu. Jos näin tapahtuu, siirrä vastaanotinta ylöspäin.
 - Kun laserlinja havaitaan vastaanottokentän yläosassa (kohde laserlinjan alapuolella), vastaanottokentän (5) vieressä oleva alempi merkkivalo (3) syttyy. Toistuva "piip-piip-piip" -ääni kuuluu vain, jos äänitila on aktivoitu. Jos näin tapahtuu, siirrä vastaanotinta alaspäin.
 - Kun laserlinja havaitaan täsmälleen vastaanottokentän (5) keskellä, vastaanottokentän (5) vieressä oleva keskimmäinen merkkivalo (3) syttyy. Jatkuva "piippaus" kuuluu vain, jos äänitila on aktivoitu.

Ääni

Äänipainikkeella (7) ääni voidaan kytkeä päälle ja pois.

Tarkkuus (ei kaikissa malleissa)

Tällä painikkeella voidaan vaihtaa "normaalitarkkuuden" ja "hienotarkkuuden" välillä.