



Tunnistin

1. Kohde laserlinjan yläpuolella
2. Kohde
3. Kohde laserlinjan alapuolella
4. Kupla
5. Vastaanottokenttä
6. Virtapainike
7. Äänipainike
8. Tarkkuus
9. Äänen ulostulo
10. Näyttö
11. Näytön taustavalo päälle/pois
12. Magneetit

Käyttö

1. Kytke laser vastaanottotilaan. Katso laserlaitteesi käyttöopasta.
2. Kiinnitä vastaanotin seinään tai varteen ja varmista, että vastaanotin pystyy havaitsemaan laserlinjan vastaanottokentässä.
 - Kun laserlinja havaitaan vastaanottokentän alaosassa (kohde laserlinjan yläpuolella), näytöllä näkyy alas-nuoli ja ylempi merkkivalo (1), jos käytössä, syttyy. Toistuva "piip-piip-piip" kuuluu vain, jos äänitila on aktivoitu. Jos näin tapahtuu, siirrä vastaanotinta alaspäin.
 - Kun laserlinja havaitaan vastaanottokentän yläosassa (kohde laserlinjan alapuolella), näytöllä näkyy ylös-nuoli ja alempi merkkivalo (3), jos käytössä, syttyy. Toistuva "piip-piip-piip" kuuluu vain, jos äänitila on aktivoitu. Jos näin tapahtuu, siirrä vastaanotinta ylöspäin.
 - Kun laserlinja havaitaan täsmälleen vastaanottokentän (kohteen) keskellä, näytöllä näkyy viiva kohteen kohdalla ja keskimäinen merkkivalo (2), jos käytössä, syttyy. Jatkuva "piippaus" kuuluu vain, jos äänitila on aktivoitu.

Ääni

Äänipainikkeella (7) ääni voidaan kytkeä päälle ja pois.

Tarkkuus

Tällä painikkeella voidaan vaihtaa "normaalitarkkuuden" ja "hienotarkkuuden" välillä.

Taustavalaistu näyttö (vain mallissa BULL)

Näytön taustavalo voidaan kytkeä päälle ja pois "näytön taustavalon on/off" -painikkeella.