



Detetor

1. Alvo acima da linha de laser
2. Alvo
3. Alvo abaixo da linha de laser
4. Nível de bolha
5. Campo recetor
6. Botão de Ligar/Desligar
7. Botão de som
8. Precisão
9. Saída de som
10. Ecrã
11. Ecrã retroiluminado ligado/desligado
12. Ímanes

Utilização

1. Coloque o seu laser no modo recetor. Consulte o manual de instruções do seu dispositivo de laser.
2. Prenda o recetor a uma parede ou barra e certifique-se de que o recetor pode detetar a linha de laser com o campo do recetor.
 - Quando o feixe de laser é detetado na parte inferior do campo recetor (alvo acima da linha de laser), uma seta para baixo é visível no ecrã e, se disponível, o LED superior (1) acenderá. Se o modo de som estiver ativado, ouvirá um repetitivo "Bipe-bipe-bipe". Se isso ocorrer, mova o recetor para baixo.
 - Quando o feixe de laser é detetado na parte superior do campo recetor (alvo abaixo da linha de laser), uma seta para cima é visível no visor e, se disponível, o LED inferior (3) acenderá. Se o modo de som estiver ativado, ouvirá um repetitivo "Bipe-bipe-bipe". Se isso ocorrer, mova o recetor para cima.
 - Quando o feixe de laser é detetado exatamente no meio do campo recetor (alvo), o ecrã mostra uma linha no local do alvo e, se disponível, o LED do meio (2) acenderá. Se o modo de som estiver ativado, ouvirá um "bipe" contínuo.

Som

O botão de som (7) permite ligar e desligar o som.

Precisão

Com este botão, pode alternar entre "precisão normal" e "precisão fina".

Ecrã retroiluminado (apenas para BULL)

Com o botão Ecrã retroiluminado ligado/desligado ("backlit display on/off") poderá ligar ou desligar a luz de fundo do ecrã.