



Gehäuse

1. Höher als Ziel
2. Ziel
3. Niedriger als Ziel
4. Durchstechflasche
5. Empfängerfeld
6. Power-Taste
7. Summer-Taste
8. Summer-Lautsprecher

Bedienung

1. Versetzen Sie das Lasergerät in den Empfängermodus.
Lesen Sie die Einzelheiten bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Lasergerätes nach.
2. Befestigen Sie den Empfänger an einer Wand oder Stange und stellen Sie sicher, dass der Empfänger den Laserstrahl mit dem Empfängerfeld erkennen kann.
 - Wenn der Laserstrahl am unteren Ende des Empfängerfeldes (Ziel oberhalb der Laserlinie) erkannt wird, leuchtet die obere LED (1) neben dem Empfängerfeld (5) auf. Nur wenn der Tonmodus aktiviert ist, hören Sie einen sich wiederholenden „Piep-Piep-Piep“-Alarmton. Bewegen Sie den Empfänger in diesem Fall nach oben.
 - Wenn der Laserstrahl am oberen Ende des Empfängerfeldes (Ziel unterhalb der Laserlinie) erkannt wird, leuchtet die untere LED (3) neben dem Empfängerfeld (5) auf. Nur wenn der Tonmodus aktiviert ist, hören Sie einen sich wiederholenden „Piep-Piep-Piep“-Alarmton. Bewegen Sie in diesem Fall den Empfänger nach unten.
 - Wird der Laserstrahl genau in der Mitte des Empfängerfeldes (5) erkannt, leuchtet die mittlere LED (3) neben dem Empfängerfeld (5) auf. Nur wenn der Tonmodus aktiviert ist, hören Sie einen ununterbrochenen „Piep“-Alarmton.

Ton

Die Tontaste (7) dient dazu, den Ton ein- und auszuschalten.