



Involucro

1. Più alto del bersaglio
2. Bersaglio
3. Più basso del bersaglio
4. Bolla
5. Campo del ricevitore
6. Pulsante di alimentazione
7. Pulsante del segnale acustico
8. Altoparlante del segnale acustico

Uso

1. Attivare la modalità ricevitore del dispositivo laser.
Fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo laser.
2. Fissare il ricevitore a una parete o a un'asta e accertarsi che il ricevitore sia in grado di rilevare il raggio laser con il campo del ricevitore.
 - Quando viene rilevato il raggio laser nella parte inferiore del campo del ricevitore (bersaglio sopra la linea laser), il LED superiore (1) accanto al campo del ricevitore (5) si accende. Solo quando la modalità audio è attivata, si sente un segnale acustico ripetuto. In tal caso, spostare il ricevitore verso l'alto.
 - Quando viene rilevato il raggio laser nella parte superiore del campo del ricevitore (bersaglio sotto la linea laser), il LED inferiore (1) accanto al campo del ricevitore (5) si accende. Solo quando la modalità audio è attivata, si sente un segnale acustico ripetuto. In tal caso, spostare il ricevitore verso il basso.
 - Quando il raggio laser viene rilevato esattamente al centro del campo del ricevitore (5), il LED centrale (3) accanto al campo del ricevitore (5) si accende. Solo quando la modalità audio è attivata, si sente un segnale acustico continuo.

Audio

Il pulsante dell'audio (7) consente di attivare o disattivare l'audio.