



### Carçaça

1. Acima do alvo
2. Alvo
3. Abaixo do alvo
4. Nível de bolha
5. Campo de recetor
6. Botão de ligar
7. Botão de avisador sonoro
8. Altifalante do avisador sonoro

### Utilização

1. Coloque o dispositivo de laser no modo recetor. Consulte o manual de instruções do seu dispositivo de laser.
2. Fixe o recetor a uma parede ou barra e certifique-se de que o recetor consegue detetar o feixe de laser dentro do campo recetor.
  - Quando o feixe de laser é detetado na parte inferior do campo recetor (alvo acima da linha de laser), o LED superior (1) junto ao campo recetor (5) acende. Se o modo de som estiver ativado, ouvirá um repetitivo "Bipe-bipe-bipe". Se isso ocorrer, mova o recetor para cima.
  - Quando o feixe de laser é detetado na parte superior do campo recetor (alvo abaixo da linha de laser), o LED inferior (3) junto ao campo recetor (5) acende. Se o modo de som estiver ativado, ouvirá um repetitivo "Bipe-bipe-bipe". Se isso ocorrer, mova o recetor para baixo.
  - Quando o feixe de laser é detetado exatamente no meio do campo recetor (5), o LED do meio (3) junto ao campo recetor (5) acende. Se o modo de som estiver ativado, ouvirá um "Bipe" contínuo.

### Som

O botão de som (7) permite ligar e desligar o som.