
UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SL SLOVENČINA


033.05R MULTICROSS 5 ENOJNA RDEČA PIKA
033.05G MULTICROSS 5 ENOJNA ZELENA PIKA




Priročnik v vašem jeziku?
Preverite zadnjo platnico

FUTECH
futech-tools.com

PREGLED





OHIŠJE

01 Tipkovnica
02 Navpični laserski izhod
03 Predal za baterijo
04 Vodoravni laserski izhod
05 Gumb za vklop / izklop - zaklep nihala
06 Natančna nastavitev
07 5/8" navoj za stativ / navpična točka
08 Nastavljiva noga
09 Pas

TIPKOVNICA

A Gumb H za vodoravne linije
B Gumb V za navpične linije
C Libela
D Indikatorska LED baterije
E Gumb za sprejemnik
F Indikatorska LED sprejemnika

HITRA NAVODILA ZA ZAČETEK

	IME	FUNKCIJA	
05	Gumb za vklop / izklop - zaklep nihala	Zavrtite v desno	Vklopite napravo - odklenite nihalo
		Zavrtite v levo	Izklopite napravo - zaklenite nihalo
A	Gumb H za vodoravne linije	Pritisnite	(De)aktivirajte vodoravne laserske črte
B	Gumb V za navpične linije	Pritisnite	(De)aktivirajte navpične laserske črte
E	Gumb za sprejemnik	Pritisnite	(De)aktivirajte način sprejemnika
F	Indikatorska LED baterije	Ne	Laser je izklopljen
		Zelena, neprekinjeno	Laser je vklopljen
		Zelena, utripajoče	Laser je vklopljen, baterija je skoraj prazna
G	Indikatorska LED sprejemnika	Ne	Način sprejemnika izklopljen
		Zelena, neprekinjeno	Način sprejemnika je aktiven. Zaznavanje z laserskim sprejemnikom je mogoče

VARNOST

Prosimo, preberite varnostna navodila, ki so priložena v

posebni knjižici, ki je priložena napravi.

LASERSKO SEVANJE – Laser razreda 3R. – Ne

ne glejte neposredno v žarek

PRVA UPORABA

Odstranite vse zaščitne folije.

Vstavite priloženo litij-ionsko baterijo v predal za baterijo [03]. Prepričajte se, da je baterija popolnoma napolnjena.

BATERIJA IN POLNILEC

Priloženo LITIJ-IONSKO baterijo lahko vstavite v predal za baterijo [03].

Za polnjenje te baterije lahko uporabite priloženi polnilec.

POMEMBNO

Da bi se izognili vsem tveganjem, uporabljajte samo priložen polnilec in baterijo, ki sta priložena laserskemu instrumentu.

NE PUŠČAJTE BATERIJE MED POLNJENJEM BREZ NADZORA.

UPORABA

Zavrtite gumb za vklop / izklop [05] v desno, da vklopite napravo.

OPOMBA

Izbira stativa določa uporabnost naprave.


▪ VODORAVNA PORAVNAVA

· Odklenite zaklep nihala [05]

· Aktivirajte vodoravne laserske črte s H-gumbom [A]

Vodoravne laserske črte so nivelirane z mehanizmom niveliranja z nihalom, ko je ta postavljen znotraj območja niveliranja.

· Laserske črte lahko aktivirate ali deaktivirate s pritiskom na H-gumb [A]



OPOMBA

Priporočljivo je, da vodoravno črto postavite na svojo delovno višino.


▪ NAVPIČNA PORAVNAVA

· Odklenite zaklep nihala **[05]**

· Aktivirajte navpične laserske črte z V-gumbom **[B]**

Navpične laserske črte so nivelirane z mehanizmom niveliranja z nihalom, ko je ta postavljen znotraj območja niveliranja.

· Laserske črte lahko aktivirate ali deaktivirate s pritiskom na V-gumb **[B]** tolikokrat, da dobite želeno število laserskih črt




OPOMBA

Ko sta vklopljeni vsaj dve navpični črti, lahko izmerite natančen kot 90° ali prikažete navpičnico (imaginarna črta med križem na tleh in križem na stropu)


▪ SAMODEJNO NIVELIRANJE

Po vklopu naprave se mehanizem niveliranja z nihalom sprosti in instrument se lahko samodejno nivelira.

Laser se lahko samodejno nivelira v območju približno 3° v vsako smer. To pomeni, da lahko laser prikaže 100% vodoravne ali navpične laserske črte, ko je postavljen na nagnjeno površino z največ približno
3



Če je laser postavljen na površino, ki presega 3°, izravnana vodoravna ali navpična laserska črta ne bo več mogoča, laserske črte bodo začele utripati.



Postavite lasersko napravo na bolj ravno površino, znotraj območja niveliranja 3°, ali zavrtite nastavljivo nogo [08], da napravo po možnosti pripeljete v območje niveliranja 3°. Laser se bo samodejno niveliral, ko bo postavljen znotraj svojega območja niveliranja.

OPOMBA

Ko uporabljate stojalo, nastavljive noge ne bodo imele učinka.

UPORABA LASERSKEGA SPREJEMNIKA

Kadar delate na večjih razdaljah ali je delovno mesto zelo svetlo, bodo laserske črte manj vidne človeškemu očesu. V tem primeru lahko uporabite laserski sprejemnik za zaznavanje laserskih črt.

Pritisnite gumb sprejemnika [E], da aktivirate način sprejemnika. Indikatorska LED sprejemnika [F] na napravi bo zasvetila zeleno.

Ko je način sprejemnika vklopljen, bo laserska črta utripala izjemno hitro. Človeškemu očesu se zdi, da se intenzivnost laserske črte nekoliko zmanjša.

Ko je vklopljen, lahko laserske črte poiščete z laserskim sprejemnikom.

· Pritisnite gumb sprejemnika [F] še enkrat, da deaktivirate način sprejemnika.

Zdi se, da bodo laserske črte ponovno postale svetlejše (prenehajo utripati). Zaznavanje z laserskim sprejemnikom ni več mogoče.

SPECIFIKACIJE

	033.05R	033.05G
Vidljivost		
Natančnost	1,5mm / 10m	
Doseg (z sprejemnikom)	do 2x 50 m (z laserskim sprejemnikom)	
Odpornost na prah in vodo	IP54	
Baterija	Litij-ionska baterija (priložena) ali 4x AA	
Izniveliranje	Nihajno izravnavanje	
Obseg samoniveliranja	± 2°	
Vgrajen vijak za stativ	5/8"	
Frekvenca laserja	10 kHz (v načinu sprejemnika)	
Razred laserja	Razred 3R 635 nm >1 mW / <mW	Razred 3R 510 - 530 nm >1 mW / <mW
Obratovalna temperatura	-10 do 40°C	
Dimenzije	117 x 116 x 177 mm	
Teža	0,79 kg	

CE

IZJAVA O SKLADNOSTI

Futech (Belgija) izjavlja na lastno odgovornost, da so te naprave:

- 033.05R MULTICROSS 5 ENOJNA RDEČA PIKA
- 033.05G MULTICROSS 5 ENOJNA ZELENA PIKA

so v skladu s standardi

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 EN 60825-1:2014 EN 61010-1:2010

v skladu z določbami direktive(-)

2014/30/EU 2014/35/EU.

Lier, Belgija,

20. december 2023

Patrick Waûters



Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak. Uporabljene slike so simbolične. Vse lastnosti, funkcionalnosti in druge specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ali obveznosti.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

drugi jeziki:

DA DANSK

DE DEUTSCH

ES ESPAÑOL

ET EESTI KEEL

FI SUOMEN KIELI

FR FRANÇAIS

IS ÍSLENSKA

IT ITALIANO

NL NEDERLANDS

NO NORSK

PT PORTUGUÊS

SL SLOVENŠČINA

SV SVENSKA

FUTECH

Facebook
@futechtools

LinkedIn
futechtools

World Wide Web
futech-tools.com

YouTube
@futechtools

26102110322 8