



Detektor

1. Cilj nad laserskim žarkom
2. Cilj
3. Cilj pod laserskim žarkom
4. Viala
5. Polje sprejemnika
6. Gumb za vklop
7. Gumb za zvok
8. Natančnost
9. Zvočni izhod
10. Zaslona
11. Vklop/izklop zaslona z osvetlitvijo
12. Magneti

Uporaba

1. Laser postavite v način sprejemnika. Glejte navodila za uporabo vaše laserske naprave.
2. Sprejemnik pritrdite na steno ali palico in se prepričajte, da lahko zazna laserski žarek s sprejemnim poljem.
 - Ko je laserski žarek zaznan na dnu polja sprejemnika (cilj nad laserskim žarkom), je na zaslonu vidna puščica navzdol in če je na voljo, zasveti zgornja LED lučka (3). Šele ko je aktiviran zvočni način, boste zaslišali ponavljajoči se pisk. Če se to zgodi, premaknite sprejemnik navzdol.
 - Ko je laserski žarek zaznan na vrhu polja sprejemnika (cilj pod laserskim žarkom), je na zaslonu vidna puščica navzgor in če je na voljo, zasveti spodnja LED lučka (3). Šele ko je aktiviran zvočni način, boste zaslišali ponavljajoči se pisk. Če se to zgodi, premaknite sprejemnik navzgor.
 - Ko je laserski žarek zaznan točno na sredini polja sprejemnika (cilja), se na zaslonu prikaže črta na ciljnem mestu in če je na voljo, zasveti sredinska LED lučka (2). Šele ko je aktiviran zvočni način, boste zaslišali neprekinjen pisk.

Zvok

Tipka za zvok (7) zagotavlja, da lahko zvok vklopite in izklopite.

Natančnost

S tem gumbom lahko preklapljate med "normalno natančnostjo" in "nadrobno natančnostjo".

Zaslona z osvetlitvijo (samo za BULL)

S tipko "vklop/izklop osvetlitve zaslona" lahko vklopite ali izklopite osvetlitev ozadja zaslona.