



## Overzicht




## Toetsen



Toets	Functie
	Aan/Uit Schakelaar
	Selecteer 2de toetsenfunctie
	Houdt de horizontaal gemeten hoek vast
	Reset van de horizontale hoek (1ste Functie)
	Verlichting aan/uit (2de Functie)
	Selecteer de hellingshoek (1ste Functie)
	Zend data naar ander toestel (2de Functie)
	Selecteer horizontale hoek (linksdraaiend/rechtsdraaiend) (1ste Functie)
	Selecteer units (2de Functie)

## Display



Display	Omschrijving	Display	Omschrijving
	Batterij indicator		2de Functie
No 888888	Serienummer	Tilt	Tiltfunctie
8888	Datum productie	Hold	Behouden Hor. Hoek
V%	Hellingspercentage	H <sup>L</sup>	Linksdraaiende Hor. Hoek
V <sub>z</sub>	Hoek	H <sub>R</sub>	Rechtsdraaiende Hor. Hoek