


1. Ümmargune viaal
2. Vastuvõtuväli
3. Oranž LED-indikaator (liiga kõrge)
4. Roheline LED-indikaator (keskel)
5. Punane LED-indikaator (liiga madal)
6. Keskmärgistus
7. Toite sisse/välja nupp
8. Toiteindikaatori LED
9. Heli nupp
10. Summeri
11. Pikk viaal
12. Aku kate
13. Klamber



■ KUIDAS KASUTADA

VEENDUGE, ET TEIE LASERSEADE ON LASERVASTUVÕTJA REŽIIMIS. LUGEGE OMA LASERSEADE ME KASUTUSJUHEIDIT, ET TEADA SAADA, KUIDAS SEDA TEHA.

- Avage aku kate (12) ja asetage aku sisse. Pöörake tähelepanu polaarsusele.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu (7). Toiteindikaator (8) süttib.
- Helisignaali (10) aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks kasutage helinuppu (9).
- Liikuge detektoriga laserjoone poole. Kui laser jõuab vastuvõtuväljale (2), hakkab tööle vastav LED-tuli (3, 4 või 5) ja aktiveerimise korral ka sumiser (10).

HORISONTAALSETE LASERKIIRTE LEIDMINE:

- Hoidke detektorit vertikaalselt.
- Liigutage detektorit üles või alla, hoides samal ajal muli ümmarguse viaali (1) keskel.
 - Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja (2) keskmärgistuse (6) all, süttib ülemine oranž LED-indikaator (3). (Aktiveerimisel teeb sumisti (10) korduvat heli.) Keskpunkti leidmiseks liigutage detektorit aeglaselt allapoole (oranži LED-indikaatori (3) ümber oleva noole suunas).
 - Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja (2) keskmärgistuse (6) kohal, süttib alumine punane LED-indikaator (5). (Aktiveerimisel teeb sumiser (10) kiire korduva heli.) Keskpunkti leidmiseks liigutage detektorit ülespoole (punase LED-indikaatori (5) ümber oleva noole suunas).
 - Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja (2) täpselt keskele, keskmärgistusele (6), süttib keskmine roheline LED-tuli (4). (Aktiveerimisel annab sumiser (9) pidevat heli.) Keskmärgistus on nüüd laserjoonega täpselt joondatud.

VERTIKAALSETE LASERKIIRTE LEIDMINE(*):

(* MÄRKUS: SEE KIRJELDUS ON TEHTUD PIKA (11) VIAALIGA ALUMISEL KÜLJEL)

- Hoidke detektorit horisontaalselt.
- Liiguta detektorit vasakule või paremale, hoides mulli pika viaali (11) keskel.
 - Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja (2) keskmärgistuse (6) paremal küljel, süttib vasakpoolne oranž LED-indikaator (3). (Aktiveerimisel teeb sumisti (10) korduvat heli.) Keskpunkti leidmiseks liigutage detektorit aeglaselt paremale (oranži LED-indikaatori (3) ümber oleva noole suunas).
 - Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja (2) keskmärgistuse (6) vasakul küljel, süttib parempoolne punane LED-indikaator (5) ja aktiveerimisel annab helisignaali (10) kiire korduvat heli. Keskpunkti leidmiseks liigutage detektorit vasakule (punase LED-indikaatori (5) ümber oleva noole suunas).
 - Kui kiir tabab vastuvõtuvälja (2) täpselt keskele, keskmärgistusele (6), süttib keskmine roheline LED-tuli (4) ja aktiveerimisel annab sumiser (9) pidevat heli. Keskmärgistus on nüüd laserkiire joonega täpselt joondatud.

TÄHELEPANU

- **SEE PUNANE/ROHELINE JOONEJÄLGIJA ÜHILDUB AINULT PUNASTE JA ROHELISTE RIST-JOONLASERITEGA, MILLE LASERI SAGEDUS ON VASTUVÕTUREŽIIMIS 10 KHZ.**
- **SEE PUNANE/ROHELINE JOONEJÄLGIJA ON TÄPPISINSTRUMENT. VÄLTIGE SELLE HOIDMIST VÕI KASUTAMIST KÕRGE TEMPERATUURI JA/VÕI KÕRGE ÕHUNIISKUSEGA KESKKONNAS.**
- **PALUN EEMALDAGE AKU, KUI TE SEADET PIKEMAT AEGA EI KASUTA.**

SPETSIFIKATSIOONID

Tuvastamise täpsus:	< ±1 mm
Maksimaalne vastuvõtukaugus:	70 meetrit
Töötemperatuur:	-10°C ~ +50°C
Võimsus:	Alalisvoolu 9 V leelispatarei
Vastuvõtuakna suurus:	20 x 21 mm
Netokaal:	126g Mõõdud: 140 x 62 x 25 mm
IP-määr:	IP54
Ühendusniit:	1/4"