



Ohišje

1. Višje od tarče
2. Tarča
3. Nižje od tarče
4. Viala
5. Sprejemno polje
6. Gumb za vklop
7. Zvočni gumb
8. Zvočnik

Uporaba

1. Lasersko napravo postavite v sprejemni način.
Glejte navodila za uporabo vaše laserske naprave.
2. Sprejemnik pritrdite na steno ali palico in se prepričajte, da lahko zazna laserski žarek s sprejemnim poljem.
 - Ko je laserski žarek zaznan na dnu polja sprejemnika (tarča nad laserskim žarkom), zasveti zgornja LED svetilka (1) poleg polja sprejemnika (5). Šele ko je aktiviran zvočni način, boste zaslišali ponavljajoči se pisk. Če se to zgodi, premaknite sprejemnik navzgor.
 - Ko je laserski žarek zaznan na vrhu polja sprejemnika (tarča pod laserskim žarkom), zasveti spodnja LED svetilka (1) poleg polja sprejemnika (5). Šele ko je aktiviran zvočni način, boste zaslišali ponavljajoči se pisk. V tem primeru sprejemnik premaknite navzdol.
 - Ko je laserski žarek natančno zaznan na sredini polja sprejemnika (5), zasveti sredinska LED svetilka (3) poleg polja sprejemnika (5). Šele ko je aktiviran zvočni način, boste zaslišali neprekinjen pisk.

Zvok

Tipka za zvok (7) zagotavlja, da lahko zvok vklopite in izklopite.